

刷卡机使用说明书

交易 (Credit/ Debit)		电话点餐/ 手动输入	
屏幕显示	操作	屏幕显示	操作
Sale Phone Order Void	按 F2	Sale Phone Order Void	按 F3
Sale Amount:\$ 0.00 (输入小费) Enter TIP:	输入金额后 按 ← 可按 ← 跳过	Phone Order Amount:\$ 0.00 (输入小费) Enter TIP:	输入金额后 按 ← 可按 ← 跳过
Sale Total:\$ *.* (若用Debit卡) Visa Debit US Debit	刷卡/ 插卡 按 F1	Total \$ *.* Account #: ExpDate (MMYY):	输入卡号后 按 ← 输入卡过期日期 后按 ←
(若用Debit卡) Enter PIN	客户输入密码后 按 ←	Sale CARD PRESENT?	按 1 或按 2
(若插卡) Sale Remove Cards	拔卡	Phone Order PO Number:	可按 ← 跳过
(若插卡) Return Terminal to Server	按 ←	Phone Order V-Code:	可按 ← 跳过
Print Cust. Copy? (打印顾客小票)	确认 F1 取消 F2	Phone Order Code Present?	按 F2 选 x-Read

调整小费	
屏幕显示	操作
Sale Phone Order Void	按左数第二个 紫键 TIP
Tip Retrieve	Adjust By 按 F4
Tip Adjust Invoice Number	输入小票号后 按 ←
Tip Adjust	按 F1
TIP Amount: 0.00 New Tip: 0.00	输入小费金额后 按 ←
TIP Adjust Approved	看到左图, 说明调整完成

重打小票	
屏幕显示	操作
Sale Phone Order Void	按右数第二个 紫键 Reprint
Last Receipt Any Receipt	打上一单 F1 打任意单 F2
Reprint Any Rcpt. Invoice Number	输入小票号后 按 ←

VX 520

(直接插上电源线和电话线/ 网线就可以使用)

退款		取消交易:	
屏幕显示	操作	屏幕显示	操作
Sale Phone Order Void	按左数第一个 紫键 More	Sale Phone Order Void	按 F4
Refund/ Settlement/ Auth Only/ Offline	按 F1	Void Void Last Trans?	如果取消上一笔 交易 按 F1
Refund Amount:\$ 0.00 (若输卡)Refund Total: \$ 0.00	输入金额后 按 ← 输入卡号后 按 ←	Void Inv. #: ** Void Void Last Trans?	确认 F1 取消 F2 如果任意一笔交 易 按 F2
ExpDate (MMYY):	输入卡过期日期 后按 ←	Retrieve By: Inv. # / Acct#	小票号搜索 F1 卡号搜索 F2
Refund Total: \$*. Card Entry or Acct. No	刷卡/ 插卡	Void Inv. # / Acct#: **	输入小票号/ 卡 后四位 ←
(若插卡) Refund Remove Cards	拔卡	Void Inv. #: **	确认无误后 按 F1
(若插卡) Return Terminal to Server	按 ←	Print Cust. Copy? (打印顾客小票)	确认 F1 取消 F2
Print Cust. Copy? (打印顾客小票)	确认 F1 取消 F2		

详细报告	
屏幕显示	操作
Sale Phone Order Void	按右数第一个 紫键 Report
Total Report Detail Report	总额报告 F2 详细报告 F3

晚上过账	
屏幕显示	操作
Sale Phone Order Void	按左数第一个 紫键 More
Refund/ Settlement/ Auth Only/ Offline	按 F2 选 Settlement
Settlement Sale: \$ *.* Refund: \$ *.* Total: \$ *.*	确认无误后 按 ←



客服 : 1-888-459-0660

微信 : jurensupport

电子版/ 视频说明书, 请登录

argusinvision.com